

NINJA BLAST PORTABLE BLENDER



Per maggiori informazioni su come usare e pulire il frullatore portatile Ninja Blast scansionare il codice QR.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.
NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC.
Nota: Il colore varia a seconda del modello
BC151EUSeries_QSG_IG_EBI_230302_MV2

FRAPPÈ MOCA

PREPARAZIONE: 5 MINUTI | **PER:** 1 PORZIONE, 360 ml
SUGGERIMENTO: È possibile sostituire il latte di mandorla con quello vaccino o di un'altra noce alternativa.

INGREDIENTI

200 ml di latte di mandorla
30 ml di espresso, freddo
5 g di cacao in polvere
25 ml di sciroppo d'acero
Un pizzico di sale
130 g di ghiaccio

ISTRUZIONI

- 1 Con il recipiente installato sulla base motore, aggiungere gli ingredienti nell'ordine elencato. Fissare il coperchio.
- 2 Accendere l'unità premendo il pulsante , quindi premere il pulsante Start/Stop.
- 3 Al termine ripetere la miscelazione premendo il pulsante Start/Stop.
- 4 Quando la miscelazione degli ingredienti è completa, premere il pulsante  per spegnere l'unità.

CONDIMENTO MEDITERRANEO

PREPARAZIONE: 5 MINUTI | **PER:** 1-2 PORZIONI, 200 ml

INGREDIENTI

Succo di ½ limone
½ cucchiaino di aceto di vino bianco
20 ml di acqua
40 g di olio di oliva
140 g di yogurt greco
½ cucchiaino di senape di Digione
2 cucchiaini di miele
1 spicchio d'aglio piccolo, pelato
1 cucchiaino di sale
¼ cucchiaino di pepe nero appena macinato
1 cucchiaino di aneto fresco

ISTRUZIONI

- 1 Con il recipiente installato sulla base motore, aggiungere gli ingredienti nell'ordine elencato. Fissare il coperchio.
- 2 Accendere l'unità premendo il pulsante , quindi premere il pulsante Start/Stop.

3 Al termine ripetere la miscelazione premendo il pulsante Start/Stop.

4 Quando la miscelazione degli ingredienti è completa, premere il pulsante  per spegnere l'unità.

CONDIMENTO PICCANTE ALLE ERBE VERDI

PREPARAZIONE: 5 MINUTI | **PER:** 2 PORZIONI, 110 ml
SUGGERIMENTO: Spolverare con coriandolo fresco e semi di zucca.

INGREDIENTI

30 g di acqua
50 g di olio di oliva
1,5 cucchiaino di aceto di vino rosso
2 cetriolini
1 cucchiaino di senape di Digione
1 cucchiaino di zucchero semolato
1 cucchiaino di capperi
1 spicchio d'aglio, pelato
1 cucchiaino di sale marino in scaglie
15 g di basilico fresco
8 g di menta fresca
8 g di prezzemolo fresco

ISTRUZIONI

- 1 Con il recipiente installato sulla base motore, aggiungere gli ingredienti nell'ordine elencato. Fissare il coperchio.
- 2 Accendere l'unità premendo il pulsante , quindi premere il pulsante Start/Stop.
- 3 Al termine ripetere la miscelazione premendo il pulsante Start/Stop.
- 4 Quando la miscelazione degli ingredienti è completa, premere il pulsante  per spegnere l'unità.

NOTA: Quando si beve o quando non devono essere usate le lame, **SPEGNERE** il frullatore usando il pulsante . Si può verificare un'attivazione involontaria della lama quando il recipiente non è chiuso dal coperchio.

Prima di utilizzare l'unità, leggere il Manuale d'uso Ninja® allegato.

NINJA BLAST PORTABLE BLENDER

MONTAGGIO RAPIDO




Per risultati migliori assicurarsi che il frullatore sia stato ricaricato completamente prima dell'uso.

Pulire prima del primo utilizzo.

AVVERTENZA: Maneggiare con attenzione i gruppi lame durante il lavaggio, poiché sono affilate. Il contatto con i bordi delle lame può causare ferite.

RIEMPIMENTO

NON eseguire la miscelazione senza ingredienti o senza il coperchio per degustazione. **NON** superare la linea di **RIEMPIMENTO MASSIMO** quando si carica il recipiente.



5 Completare aggiungendo il ghiaccio o gli ingredienti congelati.

4 Successivamente aggiungere eventuali ingredienti secchi o viscosi, come semi, polvere e burro.

3 Quindi aggiungere le verdure in foglia e le erbe aromatiche.

2 Poi aggiungere la frutta e la verdura fresca.

1 Iniziare aggiungendo del liquido o dello yogurt. Il liquido o lo yogurt deve coprire le lame.

CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE: Per un risultato ottimale tagliare gli ingredienti in pezzi di 2,5 cm. Mettere gli ingredienti congelati nella tazza per ultimi.

Nota: Il colore varia a seconda del modello

ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE

- 1 Installare il recipiente allineando la freccia sul retro del contenitore con la freccia sul retro della base. Accendere l'unità premendo il pulsante  fino all'accensione della spia LED.
- 2 Aggiungere gli ingredienti, iniziando con quelli liquidi e proseguendo poi con quelli solidi. Se si usa il ghiaccio, aggiungerlo nel recipiente per ultimo. Fissare il coperchio sul recipiente.
- 3 **Miscelazione:** Premere il pulsante Start/Stop. L'unità funziona per 30 secondi. Per fermare prima il programma, premere nuovamente il pulsante.
- 4 Quando la miscelazione degli ingredienti è completa, premere il pulsante  per spegnere l'unità.



NOTA: Quando si beve o quando non devono essere usate le lame, **SPEGNERE** il frullatore usando il pulsante . Si può verificare un'attivazione involontaria della lama quando il recipiente non è chiuso dal coperchio.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

- Dopo la miscelazione sciacquare il recipiente e il gruppo lame con acqua tiepida. Per lavare il gruppo lame, utilizzare un utensile lavapiatti dotato di manico.
- Con il recipiente attaccato alla base motore, aggiungere acqua tiepida fino alla linea dei **175 ml**, quindi aggiungere **1 piccola** goccia di detersivo liquido. Fissare saldamente il coperchio ed eseguire la miscelazione. Svuotare il recipiente e sciacquarlo con acqua tiepida.


PULIZIA PIÙ PROFONDA

- Sia il recipiente sia il coperchio possono essere lavati in lavastoviglie nel cestello superiore. Queste parti **NON** devono essere pulite con un ciclo intensivo.
- Sciacquare le lame per pulirle e strofinare la base motore con un panno morbido umido. La base motore è resistente all'acqua, tuttavia **NON** può essere lavata in lavastoviglie. **NON** immergere la base motore in acqua.



PANNELLO DI CONTROLLO

Per un elenco completo dei codici delle spie LED consultare il Manuale d'uso.



Apparecchio pronto all'uso



Disallineamento del recipiente:
LED BIANCO



Stato di apparecchio pronto all'uso
LED VIOLA fissi

Stati di carica



Carica completata:
LED VERDI fissi
Lampeggiante durante la ricarica



Batteria quasi scarica:
LED GIALLI fissi



Ricarica necessaria
LED ROSSI fissi

Stati di funzionamento



Modalità di miscelazione di 30 secondi:
LED VIOLA che si muovono in senso orario



Lame bloccate:
LED ARANCONI che lampeggiano per 5 secondi

Risoluzione dei problemi delle lame bloccate

Per ricominciare la miscelazione:

1 Controllare gli ingredienti:

- Assicurarsi che gli ingredienti non superino la linea di **RIEMPIMENTO MASSIMO**.
- Assicurarsi che ci sia una quantità sufficiente di liquido. Il liquido deve coprire le lame.

2 Rimuovere il blocco:

- Scuotere l'unità per rimuovere il blocco.
- Capovolgere e riavviare la miscelazione.
- Spegner l'unità e rimuovere il blocco dalla lama usando un utensile lungo. Riavviare l'unità.

NOTA: le prestazioni di miscelazione sono migliori quando l'unità è completamente carica. Utilizzare solo il cavo di ricarica USB-C in dotazione con alimentazione a 5 V 3 A.

FRULLATO PROTEICO AL CIOCCOLATO

PREPARAZIONE: 5 MINUTI | **PER:** 1 PORZIONE, 320 ml
SUGGERIMENTO: Sostituire il latte in un rapporto 1:1 con il proprio latte di origine vegetale preferito.

INGREDIENTI

- 250 ml di latte freddo
- 2 cucchiaini di yogurt proteico alla vaniglia
- 1 misurino (30 g) di proteine in polvere al cioccolato
- 1 cucchiaino di cacao in polvere
- ½ banana, congelata

ISTRUZIONI

- 1 Con il recipiente installato sulla base motore, aggiungere gli ingredienti nell'ordine elencato. Fissare il coperchio.
- 2 Accendere l'unità premendo il pulsante , quindi premere il pulsante Start/Stop.
- 3 Al termine ripetere la miscelazione premendo il pulsante Start/Stop.
- 4 Quando la miscelazione degli ingredienti è completa, premere il pulsante  per spegnere l'unità.

FRULLATO DI VERDURE

PREPARAZIONE: 5 MINUTI | **PER:** 1 PORZIONE, 300 ml
SUGGERIMENTO: È possibile sostituire il mango con l'ananas congelato.

INGREDIENTI

- 200 ml di latte di mandorla freddo
- 30 g di spinaci freschi, lavati
- ½ banana, congelata
- 40 g di mango congelato a pezzi

ISTRUZIONI

- 1 Con il recipiente installato sulla base motore, aggiungere gli ingredienti nell'ordine elencato. Fissare il coperchio.
- 2 Accendere l'unità premendo il pulsante , quindi premere il pulsante Start/Stop.
- 3 Al termine ripetere la miscelazione premendo il pulsante Start/Stop.
- 4 Quando la miscelazione degli ingredienti è completa, premere il pulsante  per spegnere l'unità.

NOTA: Quando si beve o quando non devono essere usate le lame, **SPEGNERE** il frullatore usando il pulsante . Si può verificare un'attivazione involontaria della lama quando il recipiente non è chiuso dal coperchio.